

TRONE ALKEM 100% ECO

INSTRUCTION DE MONTAGE

- Disposer les 2 parois, avec les poignées intégrées, à gauche et à droite avec un écart de 40 cm, poignées vers le haut et le logo du fabricant vers l'intérieur.
- Pour plus de facilité, tenir le haut des parois avec le coude et la main du même bras.
- Venir insérer en douceur les parois de devant et de derrière, tourillon vers le haut et logo du fabricant vers l'intérieur.
- Finaliser le montage en encastrant l'assise dans les tourillons, vérifier le sens de montage : 2 tourillons vers l'arrière, 1 tourillon vers l'avant et vice versa.

Pour un meilleur montage du sauna il y a un léger jeu entre les parois. Toutefois, le bois est un matériau naturel qui peut se dilater ou se contracter selon la température et/ou l'humidité.

Il est donc possible que le jeu s'accroisse en été et diminue en hiver et vice versa.

Dans tous les cas : monter ou démonter avec soin et douceur pour ne pas endommager le sauna.

Veillez également vérifier l'encastrement du siège sur le corps, il doit bien rentrer entièrement sur les tourillons et reposer en buté sur la tranche haute des parois. S'il est mal emboîté cela peut endommager, voir fissurer le siège lors de l'assise de l'utilisateur.

